

Anleitung zum Update der KoCoBox (Konnektor)

1. Geben Sie auf der Kommandoebene in CGM MEDISTAR IEGK ein.



2. Hier öffnet sich folgendes Fenster

 \rightarrow Bitte klicken Sie hier auf den Button KoCo-Service-Tool.

Konfigu	ration eGK Param	neter								?	×
Allgemein	Konnektoren	Mandanten	Arbeitsplätze	Tasks	Terminals	C-Box	Routen				
Einstellur	ngen										
Primärsy	ystem (ClientS)	/stemId) M	EDISTAR								
		LogLevel Fe	hler	•	befristet						
	KoCo	Service-Tool		📢							
Übersicht	t										
Element	t		Details						^		
• 12 • 13 • 8	Arbeitsplatz: C C-Box: C-E Konnektor: K Mandanten: Port: 170	RGA-Anmelo 3ox ionnektor 1:MA371926: 01	dung-RE 300								
< lormi	inale			Ш)	>		
Exportie	eren Protokoll										
										Speich	ern
										Abbrock	han

3. Es öffnet sich ein weiteres Fenster: Dies ist die Bedienoberfläche des KoCo-Service-Tool, bitte klicken Sie hier auf "Updates und Upgrades".



4. Nun erscheint das Anmeldefenster zum Konnektor Login. Bitte geben Sie hier das Passwort des Konnektors ein. Die IP-Adresse wird durch das Tool automatisch eingefügt.

косо\$box		— ×
Gut zu wissen	Login Bitte geben Sie hier die Zugangsdaten für Ihren Konnektor ein.	
Wartung Wi Ko Hardware Be He KoCoBox E-Health Editor Up	Name koco-root Konnektor 192.168.100.5	nd stetigem Fortschrift. Alle Stand der Technik entsprechen und den nügen. Dies betrifft vor allem das
Hilfe und Service Ro Sir vo Up err ge	Abbrechen Login Hinweis Ihr Passwort haben Sie bzw. Ihr Techniker im TI-Installationsprozess auf dem Merkblatt "Wichtige Kenndaten und Zugangsdaten der Praxis" notiert. Sollten Sie um Änderung Ihres Passwortes gebeten werden, ändern Sie es bitte und notieren Sie das neue Passwort wieder umgehend auf dem Merkblatt.	t, um heute und in Zukunft das Ausführen el zu gestalten. Starten Sie vor jedem umftsfähig gestaltet und verfügt über tart auf eine eventuell neuere Version Jieses Service-Tool unterstützt.

5. Nach einer kurzen Zeit öffnet sich die Liste mit allen Geräten, für die ein Update zur Verfügung steht. Dort kann nicht nur der Konnektor, sondern auch die Karten-Terminals auf eine neue Version aktualisiert werden. Um das Update zu starten, klicken Sie bitte einmal auf den blauen Button "Update". Es sollte immer nur ein Update gestartet werden. Erst nach der Fertigstellung eines Updates kann das nächste Update gestartet werden.



6. Der Fortschritt der Update Installation wird im KoCo-Service-Tool angezeigt.

Gut zu wissen Updates und Upgrades Wartung Hardware KocoBox E-Health Editor Hiffe und Service 0RGAAmm-Re Aktuelle Version Neue Version Verter Konnektor neue 38.0 Update Verter Konnektor neue	косо\$box					_ ×
Updates und Upgrades Wartung Hardware KoCoBox E-Health Editor Hilfe und Service ORGAAnm-Re 3.8.0 Update	Gut zu wissen	Undates	und Ungrad	96		
Wartung Hardware KoCoBox E-Health Editor Hilfe und Service ORGAAnm-Re 3.8.0 3.8.2 Update	Updates und Upgrades	opuates	und opgrad	63		
Hardware KoCoBox E-Health Editor Hilfe und Service Artuelle Version ORGAAnm-Re 3.8.0 3.8.2 Update	Wartung					
KocoBox E-Health Editor Komponente Aktuelle Version Neue Version Staute Konnektor neu Hilfe und Service ORGAAnm-Re 3.8.0 3.8.2 Update	Hardware					
Hilfe und Service 0RGAAnm-Re 3.8.0 3.8.2 Update	KoCoBox E-Health Editor	Komponente kocobox	Aktuelle Version 4.2.16	Neue Version 4.2.24	Starte Konnektor neu.	
	Hilfe und Service	ORGAAnm-Re	3.8.0	3.8.2	Update	

7. Nach erfolgreicher Installation wird der Konnektor automatisch neugestartet.

Um ein fehlerfreies Arbeiten zu garantieren, sollten Sie jetzt alle CGM MEDISTAR Task neustarten.